


担当者

[illegible]

備考



！注意・危険

- 管理者・使用者はご使用前必ず取扱説明書を熟読の上正しくお使い下さい。
- 定格荷重を越える荷は、絶対に吊らないで下さい。
- 始業点検を必ず行って下さい。
- 片吊り禁止必ず両側フックに玉掛けして下さい。
- 吊り荷のバランスを保つ位置にセットし、荷の安定を図るようにして下さい。
- リフティングツールに溶接機のアースを接続しないで下さい。
- リフティングツールに溶接用電極を絶対に接触させないで下さい。
- 保管は、必ず平滑らかな所において下さい。砂地・砂利地・水溜まり等は避けてください。

アールアイ株式会社

TEL:048-280-5505

FAX:048-280-5510